

**GUIDE
D'INSTALLATION
RAPIDE
ROUTEUR
4-PORTS
SANS-FIL G**

MODÈLE 524636

INTELLINET
NETWORK SOLUTIONS

Merci d'avoir acheté le routeur 4-ports sans-fil G, modèle 524636 de INTELLINET NETWORK SOLUTIONS tm. Ce guide d'installation rapide présente les étapes rudimentaires nécessaires pour installer et opérer cet appareil. Pour obtenir les spécifications et des instructions plus détaillées prière de vous référer au manuel d'utilisateur ou encore au CD fourni avec ce produit ou bien sur le site www.intellinet-network.com

Installation

- 1. Connecter le port LAN/Ethernet de votre DSL ou câble modem au port WAN du routeur en utilisant le câble RJ-45 Ethernet fourni.**
- 2. Connecter vos ordinateurs et appareils réseau (composants supportant le réseau comme des consoles de jeux, des lecteurs média réseau, des unités de stockage réseau ou des interrupteurs LAN aux ports LAN (1-4) du routeur.**
- 3. Connecter l'adaptateur de courant C/A à la prise murale et par après le connecter à la prise d'alimentation du routeur.**

4. Vérifier tous les diodes LED situés sur le panneau avant. Le diode POWER LED devrait être allumé et les diodes LED WAN et LAN devraient également être allumés si l'ordinateur ou l'appareil réseau connecté au(x) port(s) correspondants est allumé et connecté correctement.
5. Connecter votre ordinateur à l'un des ports LAN de votre routeur et activer la connection réseau. Démarrer le navigateur Web – i.e. MS Internet Explorer – et ouvrir <http://192.168.2.1> pour afficher une fenêtre d'ouverture.
6. Entrer « admin » comme nom d'utilisateur et « 1234 » comme mot de passe.

Des instructions d'installation additionnelles – également des explications pour toutes les options d'installation – peuvent être trouvées dans le manuel d'utilisateur sur le CD fourni.

Conseils de sécurité

- . Ne pas placer ce routeur à l'extérieur ou près de chaleur excessive ou humidité.
- . Ne pas tirer d'un coup sec sur les câbles connectés; les déconnecter délicatement.
- . Si l'appareil est placé en hauteur ou sur un mur, vous assurer qu'il est fermement assujéti afin de prévenir des dommages ou possiblement des blessures.
- . Les composants du routeur (antenne, alimentation électrique, etc.) sont dangereux si des enfants allaient les introduire dans leur nez ou leur bouche.
Garder hors d'atteinte des enfants!
- . Il est normal que le routeur se réchauffe lorsque utilisé longtemps. Garder le alors loin de papier, de tissu ou autres matériaux inflammables.
- . Il n'y a aucune pièce pouvant être réparée à l'intérieur du routeur. S'il arrive que le routeur ne fonctionne pas correctement, contacter votre fournisseur et demander de l'assistance. *Ne pas* désassembler le routeur: ce faisant annulerait la garantie.
- . Si le routeur tombe à l'eau lorsque allumé, *Ne pas* le toucher pour le retirer. Fermer la source d'alimentation avant de faire quoi que ce soit ou contacter un technicien d'expérience pour obtenir de l'aide.
- . Si de la fumée ou des senteurs étranges émanaient du routeur ou de la source d'alimentation, débrancher celle-ci ou fermer l'appareil immédiatement.

INTELLINET
NETWORK SOLUTIONS
Donne vie aux réseaux

INTELLINET NETWORK SOLUTIONStm offre une ligne complète de produits réseau actifs et passifs.
Demander à votre fournisseur d'ordinateur pour plus d'informations ou visiter
www.intellinet-network.com