

## TV/VCR Combo Codes de combinés télé/magnétoscope

	TV	DVD
Broksonic	239	379
RCA	240	380
Toshiba	241	381

## VCR/DVD Combo Codes de combinés magnétoscope/lecteur DVD

	VCR	DVD
Go Video	131	372
JVC	132	373
Philips	136	377
RCA	133	374
Samsung	134	375
Sanyo	135	376
Zenith	137	378

## Portable DVD Codes Codes de lecteur DVD portable

RCA	382
-----	-----

## DBS (Satellite) Codes/ Codes de DBS (satellite)

Alphastar	079
Bell ExpressVu	078, 091
Dish Network	078
Echostar	089
GE	047, 071, 080, 081
Hitachi	083, 084
Hughes Network Systems	077, 083, 090
JVC	082
Magnavox	085
Motorola	047, 071
Panasonic	075
Philips	085
Primostar	076
PROSCAN	047, 071, 080, 081
RCA	047, 071, 080, 081
Sony	072
Star Choice	076, 092
Toshiba	073
Uniden	086

## Cable Box Codes/ Codes de câblesélecteur

ABC	001, 003, 004, 005, 006
Antronix	008, 009
Archer	008, 009, 011
Cabletenna	008
Cableview	008
Century	011
Citizen	011
Colour Voice	012
Eastern	017
Garrard	011
CC Electronics	009
GE	000, 003
Gemini	018
General Instruments	000, 001, 003, 046, 049
Hamlin	020, 021, 022, 035
Hitachi	003
Jasco	011
Jerrold	000, 001, 003, 005, 018, 023, 046, 049
Magnavox	025
Motorola	000, 003, 046
Movie Time	027
NEC	005
NSC	027
Panasonic	000, 048
Philips	011, 012, 025
Pioneer	033, 034
PROSCAN	003
RCA	000, 049
Realistic	009
Regal	022, 035
Regency	017
Rembrandt	003
Samsung	034
Scientific Atlanta	006, 036, 037, 038
Signal	018
Signature	003
Sprucer	000
Starcom	001, 018
Stargate	018
Starquest	018
Tocom	004, 023
Tusa	018
TV86	027
Unika	008, 009, 011
United Cable	001
Universal	008, 009, 011
View Star	025, 027
Zenith	000, 050, 051

©2004 Thomson multimedia Ltd.  
Thomson multimédia Ltée  
Mississauga, Ontario L5T 2V7

Made in Indonesia / Fabriqué en Indonésie

IB/CODES Rev (04/04) (532J)

Trademark(s) ®Registered  
Marque(s) déposée(s)

www.rca.com

# Code List / Liste des codes

## TV Codes / Codes de téléviseur

Abex	172
Admiral	001, 046, 047, 083, 095, 173, 191
Advertura	174
Aiko	016
Akai	002
Alleron	046, 047
Amtron	038
Anam National	003, 038
ADC	004, 005, 006, 007, 082
Apex	236
Audiovox	038
Belcor	004
Bell & Howell	001, 048, 049, 073, 083, 162
Bradford	038
Broksonic	000, 004, 239
Brokwood	004
Candle	004, 006, 008, 174
Celebrity	002
Citizen	004, 006, 008, 016, 038, 105, 132, 171, 174, 177, 191
Colorlyme	004, 006
Concerto	004, 006
Contec/Cony	012, 013, 038, 063
Craig	038
Crosley	000, 062
Crown	038, 062, 130, 171
Curtis Mathes	000, 004, 006, 015, 048, 049, 073, 105, 162, 171, 212
CXC	038
Daewoo	004, 005, 006, 016, 017, 082, 171, 190
Daytron	004, 006, 171
Dimensia	000, 212
Dumont	004, 151, 217
Dynatech	004
Electroband	002
Electrohome	000, 002, 003, 004, 006, 019, 022, 064
Emerson	004, 006, 012, 023, 025, 026, 029, 030, 033, 035, 036, 037, 038, 041, 042, 043, 046, 047, 048, 049, 073, 123, 162, 171, 177, 179, 191
Envision	004, 006
Fisher	048, 049, 051, 073, 162, 180
Fujitsu	046, 047
Funai	038, 046, 047, 189
Futuretec	038
GE	000, 003, 004, 006, 022, 052, 054, 055, 064, 087, 100, 165, 166, 167, 181, 203, 212, 233
Gibraltar	004, 151
Goldstar	004, 005, 006, 012, 019, 056, 082, 155, 156, 171, 172
Grundy	038, 046, 047, 171
Hallmark	004, 006
Harvard	038
Hisense	237
Hitachi	004, 006, 012, 013, 059, 060, 063, 135, 136, 145, 148, 179, 185
IMA	038
Infinity	062, 130
Janeil	174
JBL	062, 130
JCB	002
JC Penney	000, 004, 005, 006, 008, 013, 022, 052, 054, 055, 063, 064, 072, 082, 087, 100, 104, 105, 109, 132, 166, 167, 171, 172, 181, 203, 212, 233
Jensen	004, 006
JVC	012, 013, 054, 055, 060, 063, 065, 066, 123, 157, 159, 242
Kawasho	002, 004, 006
Kerwood	004, 006, 019
Kloss Novabeam	038, 068, 069, 174, 183
KTV	038, 070, 171, 177
LG	005, 082
Loewe	062, 130
Logik	001, 083
Luxman	004, 006
LXI	000, 006, 048, 049, 062, 072, 073, 100, 109, 130, 162, 181, 203, 212, 233
Magnavox	000, 004, 006, 008, 019, 062, 068, 069, 075, 076, 077, 088, 130, 132, 133, 134, 183, 219, 235
Majestic	001, 083
Marantz	004, 006, 059, 062, 130
Megatron	006, 059
Memorex	001, 005, 006, 046, 047, 048, 049, 073, 082, 083, 162, 191
MGA	004, 005, 006, 019, 022, 051, 064, 079, 080, 082
Midland	054, 055, 151, 171, 172, 181
Minutz	052
Mitsubishi	004, 005, 006, 019, 022, 051, 064, 079, 080, 082, 125, 135
Montgomery Ward	001, 083
Motorola	003, 173
MTC	004, 005, 006, 082, 105
Multitech	038
NAD	006, 072, 109, 136, 185
NEC	003, 004, 005, 006, 082
Nikko	006, 016
NTC	016
Onwa	038
Optimus	136, 185
Optonica	095, 173
Onion	030, 035, 191
Panasonic	003, 054, 055, 062, 109, 130, 170
Philco	003, 004, 005, 006, 008, 012, 019, 062, 068, 069, 075, 077, 082, 088, 130, 132, 134, 183
Philips	002, 003, 004, 008, 012, 019, 062, 068, 069, 075, 076, 087, 088, 130, 132, 134, 167, 183
Pilot	004, 171
Pioneer	004, 006, 136, 179, 185
Portland	004, 005, 006, 016, 082, 171
Price Club	105
Prima	238
Prism	054, 255
PROSCAN	000, 100, 181, 203, 212, 233
Proton	004, 006, 012
Pulsar	151
Pulser	004
Quasar	003, 054, 055, 070, 109, 170
RadioShack	000, 048, 049, 073, 162, 212
RadioShack/Realistic	004, 006, 012, 038, 048, 049, 073, 095, 162, 171, 172
RCA	000, 003, 004, 005, 006, 007, 019, 054, 055, 082, 096, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 129, 179, 181, 188, 190, 203, 212, 233, 240
Runco	151, 217
Sampo	004, 006, 171, 172
Samsung	004, 005, 006, 012, 013, 015, 017, 019, 082, 104, 105, 106, 171, 172
Sansui	191
Sanyo	004, 048, 049, 073, 080, 162, 169, 180
Scotch	006
Scott	004, 006, 012, 035, 038, 046, 047

## TV Codes (continued) / Codes de téléviseur (suite)

Sears	.000, 004, 006, 013, 019, 046, 047, 048, 049, 051, 063, 066, 072, 073, 100, 109, 110, 162, 180, 181, 189, 203, 212, 233
Sharp	.004, 006, 012, 026, 029, 095, 111, 112, 171, 173
Shogun	.004
Signature	.001, 083, 173
Simpson	.008
Sony	.002, 218
Soundesign	.004, 006, 008, 038, 046, 047, 132
Squareview	.189
SSS	.004, 038
Starlite	.038
Supre-Macy	.174
Supreme	.002
Sylvania	.004, 006, 008, 019, 062, 068, 069, 075, 076, 077, 088, 130, 132, 134, 183, 189, 026, 029, 033, 038, 046, 047, 155, 189
Symphonic	.173
Tandy	.072
Tashiko	.003
Tatung	.054, 055
Technics	.004, 006, 054, 055
Technwood	.001, 004, 005, 006, 008, 012, 013, 016, 038, 046, 047, 063, 076, 082, 083, 105, 132, 170, 171
Teknika	.004, 012
Tera	.004, 006
TMK	.000, 048, 049, 072, 073, 105, 109, 118, 160, 162, 190, 241
Toshiba	.171
Totevision	.052, 087, 166, 167
Universal	.066
Victor	.004, 005, 006
Vidtech	.174
Viking	.000, 001, 004, 005, 006, 019, 033, 046, 047, 052, 062, 068, 069, 075, 076, 082, 083, 087, 088, 095, 130, 134, 166, 167, 173, 183, 212
Wards	.000, 001, 190, 191
White Westinghouse	.004, 005, 006, 019, 082
Yamaha	.000, 001, 004, 051, 083, 151, 152, 154, 217
Zenith	

## VCR Codes / Codes de magnétoscope

Admiral	.001
Adventura	.026
Aiko	.027
Aiwa	.026
Akai	.003, 007, 111, 112, 119
American High	.021
Asha	.013
Audio Dynamics	.009, 010
Audiovox	.014, 054
Beaumarck	.013
Bell & Howell	.011
Broksonic	.012, 025, 031
Calix	.014, 054
Candle	.013, 014, 015, 016, 017, 018, 019
Canon	.021, 022
Capehart	.110
Carver	.062
CCF	.027, 061
Citizen	.013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 027, 054
Colortyme	.009
Colt	.061
Craig	.013, 014, 023, 054, 061
Curtis Mathes	.000, 009, 013, 016, 018, 021, 022, 024, 087, 091, 115
Cybemex	.013
Daewoo	.015, 017, 019, 025, 026, 027, 110
Daytron	.061, 110
DBX	.009, 010
Dimensia	.000
Dynatech	.026
Electrohome	.014, 029, 054
Electrophonic	.014
Emerson	.003, 007, 012, 014, 015, 021, 024, 025, 026, 029, 031, 032, 033, 038, 041, 054, 065, 116, 130, 011, 023, 049, 051, 118
Fischer	.021, 119
Fuji	.026
Funai	.026
Garrard	.026
GE	.000, 013, 021, 022, 053, 087, 091, 115, 120
Go Video	.131, 138
Goldstar	.009, 014, 018, 054, 057
Gradiente	.026
Harley Davidson	.026
Harman Kardon	.009
Harwood	.061
Headquarter	.011
Hitachi	.026, 055, 056, 057, 084, 107, 111, 120
Hi-Q	.023
Instant Replay	.021
JCL	.021
JC Penney	.009, 010, 011, 012, 013, 014, 021, 022, 051, 054, 055, 056, 061, 062, 084, 107, 118, 055, 056, 084, 111
Jensen	.009, 010, 011, 018, 111, 123, 132
JVC	.009, 010, 011, 016, 018, 111, 123
Kerwood	.009, 010, 011, 016, 018, 111, 123
KLH	.061
Kodak	.014, 021, 054
LG	.014, 054
Lloyd	.026
Logik	.061
LXI	.014, 054
Magnavox	.021, 022, 062, 063, 104, 124
Magnin	.013
Marantz	.009, 010, 011, 016, 018, 021, 022, 062
Marta	.014
Matsushita	.021
MEI	.021
Memorex	.001, 011, 013, 014, 021, 022, 023, 026, 031, 054, 104, 130
MGA	.029, 065
MGN Tech	.013
Milifand	.053
Minolta	.055, 056, 084, 107
Mitsubishi	.029, 055, 056, 065, 066, 084, 123
Montgomery Ward	.001
Motorola	.001, 021
MTC	.013, 026
Multitech	.013, 016, 026, 053, 061
NEC	.009, 010, 011, 018, 111, 123

## VCR Codes (continued) / Codes de magnétoscope (suite)

Nikko	.014, 054
Noblex	.013
Olympus	.021
Optimus	.001, 014, 054
Optonica	.096
Orion	.000, 031, 130
Panasonic	.021, 022, 109, 125, 127
Pentax	.016, 055, 056, 084, 107, 120
Pentex Research	.018
Philco	.021, 022, 062, 063
Phillips	.021, 022, 062, 096, 124, 136
Pilot	.014
Pioneer	.010, 055, 123
Portland	.016, 017, 019, 110
PROSCAN	.000
Protec	.061
Pulsar	.104
Quarter	.011
Quasar	.011
Quasar	.021, 022, 125
RadioShack	.001, 014, 054, 096
RadioShack/Realistic	.011, 013, 014, 021, 022, 023, 026, 029, 049, 054, 096
Radix	.014, 054
Randex	.014
RCA	.000, 003, 007, 013, 021, 022, 055, 056, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 100, 107, 115, 120, 125, 133
Realistic	.001, 011, 013, 014, 015, 021, 022, 023, 026, 029, 049, 054, 096
Ricoh	.128
Runco	.104
Samsung	.013, 015, 033, 053, 055, 112, 134
Sanky	.001, 104
Sensui	.010, 031, 111, 123, 130
Sanyo	.011, 013, 023, 135
Scott	.012, 015, 025, 032, 038, 065, 116
Sears	.000, 011, 014, 021, 023, 026, 049, 051, 054, 055, 056, 084, 107, 118
Sharp	.001, 017, 029, 096
Shintom	.056, 061, 084, 098, 119
Shogun	.013
Signature	.001
Singer	.021, 061, 128
Sony	.098, 099, 119
STS	.021, 107
Sylvania	.021, 022, 026, 062, 063, 065, 124
Symphonic	.026
Tandy	.011
Tashiko	.014, 054
Tatung	.111
Teac	.026, 085, 111
Technics	.021, 109
Teknika	.014, 021, 022, 026, 054, 100
Toshiba	.015, 049, 051, 055, 065, 113, 116, 118
Totevision	.013, 014, 054
TMK	.013, 024
Unitech	.013
Vector Research	.009, 010, 015, 016
Victor	.010
Video Concepts	.009, 010, 015, 016
Videosonic	.013
Wards	.001, 013, 014, 015, 021, 022, 023, 026, 029, 054, 055, 056, 061, 084, 088, 090, 096, 107, 116
XR-1000	.021, 026, 061
Yamaha	.009, 010, 011, 018, 111
Zenith	.026, 098, 104, 119, 128, 130, 137

## PVR\* Codes / Codes PVR\*

RePlay	.139
Tivo	.140

\*PVR's are programmed under the VCR-DVD or VCR key  
\*Les PVR sont programmés à la touche VCR-DVD ou VCR

## DVD Codes / Codes de DVD

Aiwa	.350
Apex	.383, 384, 389
Broksonic	.379
Daewoo	.385
Emerson	.386, 387
Funai	.387
Go Video	.372
Hitachi	.141, 351
JVC	.146, 161, 352, 373
Kenwood	.142
Konka	.353, 354
Magnavox	.143, 162, 357, 358
Memorex	.144
Mintek	.145
Mitsubishi	.163
NAD	.386
Onkyo	.147
Ortron	.152
Panasonic	.148, 355
Phillips	.162, 356, 357, 358, 371, 377
Pioneer	.149, 150, 165
PROSCAN	.160
Qwestar	.152
RCA	.153, 160, 374, 380, 382
Samsung	.154, 155, 368, 375
Sanyo	.168
Sharp	.359, 376
Sony	.156, 158, 369
Sylvania	.157, 159, 164, 166, 360, 361
Toshiba	.387
Toshiba	.167, 169, 362, 363, 365, 366, 381
Zenith	.364, 367, 378